

Checklista

50-timmarsöversyn

Arbetsordernummer

PALFINGER

Serienummer

Registreringsnummer

Slutkund

Datum

Serviceverkstad

Mekaniker

Servicepunkter

Utförande OK Kommentar/Åtgärd

Servicepunkter	Utförande	OK	Kommentar/Åtgärd
Dokumentation:			
Garanti- och produktregistrering, Servicehandbok/Paldesk	Kontrollera		
Dokumenterat överlämnande, Servicehandbok/Paldesk	Kontrollera		
Dokumenterad PDI, Servicehandbok/Paldesk	Kontrollera		
Hydraultank:			
Hydrauloljenivå i hydraultank	Kontrollera, notera		
Fabrikat/typ av hydraulolja, viscositet:	Kontrollera		
Kraninfästning			
Mekaniska stopp, låsklackar (vridstopp)	Kontrollera, efterdra		
Monteringsskruvar, brickor, åtdragningsmoment	Kontrollera		
Hjälpram, krankonsol, övrig infästning	Kontrollera		
Täthet, skick, nötning/skador			
Hydraulslangar, hydraulrör, kopplingar	Kontrollera		
Ventiler	Kontrollera		
Kopplingar, snabbkopplingar och dammskydd	Kontrollera		
Smörjpunkter			
Kuggstång / kranpelare	Underhåll		
Svängkranslagring	Underhåll		
A-led kranpelare/lyftarm och lyftcylinder	Underhåll		
B-led lyftarm/vipparm och vippcylinder	Underhåll		
Utskjutsystem cylindergejdrar	Underhåll		
Utskjutsarmar (Observera vilken modell av system)	Underhåll		
Allmänt			
Fästen	Kontrollera		
Ståldetaljer, konstruktion	Kontrollera		
El-system, kontaktstycken, kapslingar, kablage	Kontrollera		
Kåpor/huvar	Kontrollera		
Krok och upphängning	Kontrollera		
Extra utrustning	Kontrollera		
Manöverspakar, funktion, symbol	Kontrollera		
Ledare, klätteranordningar	Kontrollera		
Skyltar och symboler	Kontrollera		
Säkerhet			
Kontroll och vid behov justering huvudtryck	Kontrollera		
Plombering på nödkörningsskruvar/vred	Kontrollera		
Radera felkoder i Paltronic och radiosystem	Kontrollera		
HPSC – Stödbensövervakningssystem, aktiverat	Kontrollera		
Palchart lyftdiagram finns tillgängligt på Paldesk	Kontrollera		
Kontrollera och aktivera telematik-modulen	Kontrollera		
Funktionskontroll			
Oljekylare (bygla termostat)	Kontrollera/testa		
Tillvalsutrustning (jibb)			
På samma sätt som ovan	Se ovan		

På Paldesk finns stöd i dokumentet "Anvisning för inspektion", se även användarmanualen.